

Precyzja Interwalometrem

- Sekund - Timer interwałowy
- Minut - Timer interwałowy



Wprowadzenie

Przedział Ecotechnics zakres czasowy został zaprojektowany w celu zapewnienia producentów o większą kontrolę w growrooms.

Istnieją dwa standardowe zakresy czasu dostępne, a wszystkie wyposażone w podwójny zestaw 16 pozycji przełączników, co pozwala dokładne i niezależne ustawienia dla czasów jak i poza nim.

Zegar sekund

Timer sekund ma na zakres ... 0.15 sekund do 4 minut

A poza zakres. ... 1 minuty do 16 minut

Ten programator znajdzie wiele zastosowań w growroom i nadaje się do sterowania CO2 rozładowania, automatyczne cykle nawadniania itp.

Minutowy sygnalizator

Minute timer na wybór ... 1 minuta do 16 minut

A poza zakres ... 15 minut do 4 godzin

Ten programator znajda również wiele zastosowań w growroom i nadaje się do sterowania cykli nawadniania i drenażu powodzi i systemy NFT, cykli wentylator itp.

Instalacji i użytkowania

Programator musi być podłączony do urządzenia, które jest do kontroli. Należy to zrobić przy użyciu standardowego zasilania typu IEC pod złącza. Podłączenie zasilania do programatora jest za pośrednictwem przewodu sieciowego, pod warunkiem.

Gdy zegar jest podłączony czasu można ustawić za pomocą małego śrubokręta, aby wybrać ustawienie czasu wyświetlania na wykresie konfiguracji znajduje się z przodu przełącznika.

tj. na strzałkę skierowaną w pozycji 0 na pokrętła, ustawienie czasu będzie pierwszym wskazanym terminie na wykresie konfiguracji i ze strzałką skierowaną w pozycji F na pokrętła, ustawienie czasu będzie ostatnim wskazanym terminie nawykres konfiguracji.

Ogłoszenie

**Napięcia mogą być śmiertelne, zwłaszcza w obecności wody.
Isolate zasilania przed zdjęciem pokrywy.**


**Wyjścia licznikowe są przystosowane do 4Amps obciążenie rezystancyjne przy 230V AC
Zalecamy zewnętrznego dużego prądu stycznika być używany do kontroli ciężkich
obciążeń indukcyjnych, takich jak stateczników oświetlenia.**

Należy pamiętać, znajdziesz najnowszej wersji z naszego
Instrukcje na stronie internetowej Ecotechnics znajduje się w obszarze pliki do pobrania poniżej:


<http://www.ecotechnics.co.uk/downloads.htm>

Precision Interval Timer


- ① Stan Power LED
- ② Wł dioda LED
- ③ Na Ustawienia Dial
- ④ Off Dial Ustawianie
- ⑤ Pobór mocy (przewodzi w zestawie)
- ⑥ Moc wyjściowa (IEC)
- ⑦ Wykres Obliczanie Timing



IEC Schemat połączeń ZŁĄCZE



- LIVE
- Ziemia
- NEUTRAL



WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA

- Zawsze upewnij się, że urządzenie jest odłączone przed próbą podłączenia wentylatora i / lub grzałka do urządzenia.
- Zawsze sprawdzaj, czy wszystkie kable są prawidłowo i prawidłowo podłączony i że pokrywa jest przykręcona przed podłączeniem urządzenia i włączeniu zasilania.
- Zawsze Pamiętaj, że energia elektryczna i woda jest bardzo niebezpieczne połączenie. Energii elektrycznej może być śmiertelna, zwłaszcza w obecności wody.
- Zaleca się, że wszelkie urządzenia elektryczne stosowane w środowisku rosnących jest zamontowany powyżej poziomu gruntu, na półce lub jeśli to możliwe, na ścianie, tak aby w razie wycieku wody lub zalania dwóch pozostają oddzielne.

POBÓR MOCY 15 WATTS MAX
NAPIĘCIE 230-240V AC

GWARANCJA ECOTECHNICS

Dziękujemy za wybór produktu Ecotechnics do wykorzystania w growroom. W czołowych producentów sprzętu i akcesoriów ogrodniczych jesteśmy zobowiązani do zapewnienia szereg innowacyjnych produktów poprawiających twój ogród. Nasze zaangażowanie w jakość nie ma sobie równych, jednak jeśli nie doświadczysz żadnego problemu wszystkie nasze produkty objęte są z pełnym 1 części roku i gwarancji pracy i należy zwrócić sprzedawcy wraz z paragonem zakupu.

Ecotechnics UK Ltd nie ponosi odpowiedzialności za koszty pracy związane z instalacją lub usunięcia produktu, zysków, utratę przypadkowe lub wtórne, uszkodzenia mienia lub ochronie osób lub innych wynikowe straty spowodował jednak.

Sklep / Dealer

Data zakupu

D	D	M	M	Y	Y

Numer seryjny

P	T	•			•		
---	---	---	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------